



RUNTEC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ **ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ** СЕРИИ RT-WJ,RT-VJ

Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC®. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает, при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, долгую и корректную его работу.

Характеристики:

| Модель | Максимальная высота | Минимальная высота | Вес (нетто) | Грузоподъемность |
|---------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|
| RT-WJ5 | 500 мм | 222 мм | 7.5 кг | 5000 кг |
| RT-WJ10 | 225 мм | 125 мм | 7.7 кг | 10000 кг |
| RT-WJ12 | 498 мм | 236 мм | 14.9 кг | 12000 кг |
| RT-WJ20 | 400 мм | 240 мм | 6.5 кг | 5000 кг |
| RT-VJ2 | 372 мм | 172 мм | 3.7 кг | 2000 кг |
| RT-VJ5 | 474 мм | 218 мм | 4.9 кг | 5000 кг |
| RT-VJ10 | 488 мм | 220 мм | 7.4 кг | 10000 кг |
| RT-VJ15 | 508 мм | 228 мм | 9.9 кг | 15000 кг |
| RT-VJ20 | 525 мм | 241 мм | 13.1 кг | 20000 кг |
| RT-VJ30 | 510 мм | 244 мм | 15.7 кг | 30000 кг |

Порядок работы.

Подъем груза:

- 1.Плотно закройте выпускной клапан, поворачивая его по часовой стрелке.
- 2.Вставьте рукоятку в разъем и качайте ее для подъема груза на необходимую высоту.

Опускание груза:

- 1.Опустите груз, повернув выпускной клапан против часовой стрелки с помощью рукоятки.
- 2.Затяните выпускной клапан по часовой стрелке.

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. На резьбовые соединения инструмента распространяется ограниченная гарантия (сорванная резьба во время эксплуатации не является заводским браком).
5. Нельзя использовать гидравлический механизм для удерживания нагрузки на длительное время.
6. Истечение масла по причине естественного износа рабочих частей не является гарантийным случаем.
7. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии признаков самостоятельного ремонта;
 - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: **24 месяца** со дня продажи

| | | | |
|----------------------------------|------|--------|----------|
| Заполняется продавцом: | | | |
| Модель | | | |
| Торговая организация | | | |
| Проверил и продал | ФИО: | | Подпись: |
| | | | |
| Дата продажи | | Печать | |
| Заполняется покупателем: | | | |
| С условиями гарантии ознакомлен: | ФИО: | | Подпись |
| | | | |